


## LMP USB Keyboard KB-1843,

### 1) Reverse Symbols “°/∧” and “</>”




If the symbols “°/∧” (symbol beneath “esc” key) and “</>” are reversed, you can swap them by pressing “fn + °/∧” (“fn + [key below “esc” key]”).

### 2) F13 & F14 key as Screenshot

By default, F13 acts as “Screenshot of Full Screen” (equivalent to “cmd ⌘ + Shift + 3”) and F14 as “Selected Print Screen” (equivalent to “cmd ⌘ + Shift + 4”).

### 3) Swap from symbol key function to standard function keys on your Mac


By default, pressing one of the function keys (Fx) in the top row performs the special feature indicated by the symbols (icons) printed on the key



(such as brightness increase on F1 or loudness decrease on F12). However, you can use the top row of keys on your keyboard as standard function keys as well. You can do this by using “fn + Fx” which lets you use this particular Fx key with its assigned function rather than its icon. Instead of using the “fn + Fx” combination, KB-1243 Rev. 2 lets you swap from symbol key function to standard function keys by pressing the combination “fn + esc”. To revert back to the symbols (icons), simply press “fn + esc” again.

## LMP USB Tastatur KB-1843,

### 1) Umkehr von “°/§” und “</>”




Wenn “°/§” (Taste unter “esc”) und “</>” umgekehrt als auf der Tastatur beschriftet gesetzt werden, können diese mit der Tastenkombination “fn + °/§” (“fn + [Taste unter “esc]”) (wieder) umgekehrt werden.

### 2) F13 & F14 Tasten für Bildschirmfotos

KB-1243 Rev. 2 verwendet F13 als “Bildschirmfoto in die Zwischenablage kopieren” (entspricht “cmd ⌘ + Shift + 3”) und F14 als “Bild des ausgewählten Bereichs als Datei sichern” (entspricht “cmd ⌘ + Shift + 4”).

### 3) Wechseln von Symbol Funktionstasten zu Standard Funktionstasten auf Ihrem Mac




Standardmässig werden die Sonderfunktionen (Symbol Funktionstasten) abgerufen, die auf den Funktionstasten aufgedruckt sind (z.B. Helligkeit verringern auf der F1 Taste oder Lautstärke erhöhen auf F12). Um die Standard Funktionstasten nutzen zu können (diese können je nach Programm für verschiedene Aufgaben programmiert werden), muss die Tastenkombination “fn + Fx” benutzt werden.

Es ist nun möglich, die Standard Funktionstasten direkt (ohne “fn”) zu nutzen, indem Sie einmalig die Tastenkombination “fn + esc” drücken. Um wieder die aufgedruckten Sonderfunktionen zu nutzen, drücken Sie wiederum diese Tastenkombination.

## LMP Clavier USB KB-1843



### 1) Inverser les symboles "#/@" et "</>"




Si les symboles "#/@" (symbole sous la touche "esc") et "</>" sont inversés, vous pouvez les échanger en appuyant sur "fn + #/@" ("fn + [touche ci-dessous" touche esc]").

### 2) Touches F13 & F14 comme capture d'écran (screenshot)

Par défaut, F13 agit comme "Capture d'écran du plein écran" (équivalent à "cmd ⌘ + touche shift + 3") et F14 comme "Ecran d'impression sélectionné" (équivalent à "cmd ⌘ + touches shift + 4").

### 3) Passer de la fonction de touche de symbole aux touches de fonction standard sur votre Mac




Par défaut, en appuyant sur l'une des touches de fonction (Fx) de la rangée supérieure, vous effectuez la fonction spéciale indiquée par les symboles (icônes) imprimés sur la touche (augmentation de luminosité sur F1 ou diminution de volume sur F12). Cependant, vous pouvez également utiliser la rangée supérieure de touches de votre clavier comme touches de fonction standard. Vous pouvez le faire en utilisant "fn + Fx" qui vous permet d'utiliser cette touche Fx particulière avec sa fonction assignée plutôt que son icône.

Au lieu d'utiliser la combinaison "fn + Fx", KB-1243 Rév. 2 vous permet de passer de la fonction de touche de symbole à des touches de fonction standard en appuyant sur la combinaison "**fn + esc**". Pour

revenir aux symboles (icônes), appuyez à nouveau sur "fn + esc".

## LMP Tastieri USB KB-1843

### 1) Inverti i simboli "|-\\" e "</>"




Se i simboli "|-\\" (simbolo sotto il tasto "esc") e "</>" sono invertiti, puoi cambiarli premendo "fn + |-\\" ("fn + [tasto sotto tasto "esc]").

### 2) Tasti F13 e F14 come screenshot

Per impostazione predefinita, F13 funge da "Schermata schermo intero" (equivalente a "cmd ⌘ + shift + 3") e F14 come "Seleziona schermo di stampa" (equivalente a "cmd ⌘ + shift + tasti" 4 ").

### 3) Passa dalla funzione tasto simbolo ai tasti funzione standard sul tuo Mac



Per impostazione predefinita, premendo uno dei tasti funzione (Fx) della riga superiore, si esegue la funzione speciale indicata dai simboli (icone) stampati sul tasto (aumento della luminosità su F1 o diminuzione del volume su F12). Tuttavia, è possibile utilizzare anche la prima riga di tasti sulla tastiera come tasti funzione standard. Puoi farlo usando "fn + Fx" che ti permette di usare quel particolare tasto Fx con la sua funzione assegnata piuttosto che la sua icona.

Invece di usare la combinazione "fn + Fx", KB-1243 Rev. 2 consente di passare dalla funzione tasto simbolo ai tasti funzione standard premendo la combinazione "**fn + esc**". Per tornare ai simboli (icone), premere nuovamente "fn + esc".